

## Amortizer upravljača



Amortizer upravljača ugrađuje se kao dodatna veza između točkova i hidroupravljača i služi za amortizaciju i ublažavanje udara na točkovima odnosno njihovo slabljenje radi zaštite i produženje veka rada upravljačkog mehanizma.

RejtingJoš uvek neocenjen

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođač?: [Sloga ad Nova Varoš](#)

Opis

Broj dela	112.000
"Sloga"	
Nr.	

Ugradnja	Fap-ove
na	autobuse
Ispitni	50 mm
hod	
Broj	100 min <sup>-1</sup>
ciklusa	

Brzina	26,13  m/sec
Sila	1400
izvla?  enja	$\pm 150$ N
Sila pritis	1400 $\pm$

kivanja	150 N
---------	-------

Amortizer upravljača ugrađuje se kao dodatna veza između točkova i hidroupravljača i služi za amortizaciju i ublažavanje udara na točkovima odnosno njihovo slabljenje radi zaštite i produženje veka rada upravljačkog mehanizma.

Obzirom da u ovom slučaju amortizer u sebi sjedi-njuje elemente prigušenja oscilovanja i vođenja točka, on predstavlja sigurnosni element pa pošto je izložen daleko raznovrsnijim opterećenjima, njegova izrada zahteva visoku preciznost delova i montaže.

**Napomena:**

Zbog svoje funkcionalnosti i specifične funkcije amortizer se usled neispravnosti ne sme samostalno otvarati i vršiti na njemu bilo kakve popravke. Treba isti dostaviti proizvođaču na popravku i podešavanje sila amortizera prema zahtevima dokumentacije koje se vrši na ispitnoj opremi gde se maksimalno improvizuju eksploatacioni uslovi.